

Betriebsanleitung

Winkelhandstück JKC C 345

Bestell-Nr.: 0 009 716



*joke Technology GmbH
Asselborner Weg 14-16
51429 Bergisch Gladbach*

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Gerätes. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, um das Handstück effizient und vor allem sicher einsetzen zu können!

Sicherheitshinweise

1. **Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend selbst beseitigen oder beseitigen lassen.**

Das Gerät ist ausschließlich zum Schleifen, Fräsen und Polieren mit den im joke-Katalog aufgeführten und zugelassenen Werkzeugen bestimmt.

2. Beim Auftreten von sicherheitsrelevanten Änderungen am Gerät oder des Betriebsverhaltens dieses sofort stillsetzen. Störungen beheben lassen.
3. **Keine Veränderungen, An- und Umbauten am Gerät vornehmen!**
4. Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist nur bei Original joke-Ersatzteilen gewährleistet.
5. Während des Arbeitens mit dem Handstück Schutzbrille tragen.
6. Gerät nur betreiben, wenn alle Schutz- und sicherheitsbedingte Einrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind.
7. Gerät im eingeschalteten Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen!
8. Bei Funktionsstörungen Gerät sofort stillsetzen und Störungen beheben!

Gewährleistung

Für jedes gelieferte joke-Erzeugnis leistet joke Technology GmbH im Rahmen der Vertrags- und Lieferbedingungen Gewähr für ordnungsgemäße Fertigung.

Diese Gewährleistung bezieht sich nicht auf solche Schäden, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Behandlung, fahrlässigen Gebrauch, Einbau von nicht Original-Ersatzteilen, ungenügender Pflege und/ oder Nichtbeachtung dieses technischen Handbuchs entstehen.

Das Gerät darf nur von entsprechend eingewiesenen Personen genutzt werden. Andernfalls erlischt jede Gewährleistung entsprechend den Lieferbedingungen.

Geräte-Identifikation

Herstellerzeichen, Typbezeichnung, CE-Kennzeichnung und Seriennummer befinden sich auf der Griffhülse.

Aufschrauben auf den Mikromotor

Das Handstück ist zum Anschluss an den Mikromotor NCL 25 SS konstruiert worden.

Vorsichtig das Handstück von Hand auf den Motor stecken! Dabei den Arretierknopf drücken. Verspürt man einen Widerstand, bevor das Gewinde bis zum Anschlag eingesteckt ist, greifen die Antriebswelle des Motors und die Kupplung des Handstückes nicht ineinander. In diesem Fall die Welle des Handstückes von Hand drehen, bis die Kupplung einrastet.

Keine Gewalt anwenden! Dies führt zur Zerstörung der Motorlagerung.

Abziehen von dem Mikromotor

Den Arretierknopf drücken und das Handstück von dem Motor abziehen.

Inbetriebnahme des Handstückes

Ausgewähltes Werkzeug in die Aufnahme des Handstückes einsetzen und festspannen.

Dabei nur zugelassenes Werkzeug gemäß joke-Katalog verwenden.

Das Handstück ist mit Spannzangen ausgestattet. Das Spannen und Lösen erfolgt mit Spezialschlüsseln.

Beim Spannzangenwechsel auf Sauberkeit im Spannkonus des Handstückes und an der Spannzange achten. Während des Arbeitsvorganges jederzeit für eine ausreichende Absaugung der Staubpartikel sorgen.

Weitere Wartung ist nicht erforderlich, da die geschlossenen Lager auf Lebensdauer geschmiert sind.

Der Winkelkopf ist rechtslaufend.

Die maximal zulässige Drehzahl für das Winkel-Handstück JKC C 345 beträgt im Dauerbetrieb 20.000 1/min; kein Drehrichtungswechsel.

Maße: \varnothing 20 x 91 mm, Gewicht: 60 g, Spannzange: CHC (\varnothing 3 mm im Lieferumfang).